

### Спецификация деталей

Поз.	Артикул	Размеры, мм	Б901	Б902	Б601	Б602	Б603	Б604	Б605	Б606
1	d.ОфБ.01.008.010	721x338	-	-	1	1	1	-	-	-
	d.ОфБ.01.009.010	551x338	1	-	-	-	-	-	-	-
	d.ОфБ.01.010.010	721x578	-	1	-	-	-	-	-	-
	d.ОфБ.01.034.010	361x338	-	-	-	-	-	1	1	1
3a	d.ОфБ.03.001.010	316x1071	-	-	-	1	-	-	1	-
	d.ОфБ.03.002.010	316x1782	-	-	1	-	-	1	-	-
	d.ОфБ.03.002.020	316x1782	1	-	-	-	-	-	-	-
	d.ОфБ.03.003.010	556x1782	-	1	-	-	-	-	-	-
36	d.ОфБ.03.016.010	316x714	-	-	-	-	1	-	-	1
	d.ОфБ.03.001.011	316x1071	-	-	-	1	-	-	1	-
	d.ОфБ.03.002.011	316x1782	-	-	1	-	-	1	-	-
	d.ОфБ.03.002.021	316x1782	1	-	-	-	-	-	-	-
5a	d.ОфБ.03.003.011	556x1782	-	1	-	-	-	-	-	-
	d.ОфБ.03.016.011	316x714	-	-	-	-	1	-	-	1
	d.ОфБ.05.005.010	684x315	-	-	2	1	-	-	-	-
	d.ОфБ.05.006.010	514x315	1	-	-	-	-	-	-	-
56	d.ОфБ.05.007.010	684x555	-	1	-	-	-	-	-	-
	d.ОфБ.05.029.010	324x315	-	-	-	-	-	2	1	-
	d.ОфБ.05.009.010	551x338	1	-	-	-	-	-	-	-
	d.ОфБ.05.010.010	721x338	-	-	1	1	1	-	-	-
6	d.ОфБ.05.011.010	721x578	-	1	-	-	-	-	-	-
	d.ОфБ.05.028.010	361x338	-	-	-	-	-	1	1	1
	d.ОфБ.06.012.010	360x716	-	-	1	-	-	-	-	-
	d.ОфБ.06.013.010	376x716	-	-	-	1	-	-	-	-
7	d.ОфБ.06.014.010	727x357	-	-	-	-	-	1	-	-
	d.ОфБ.06.016.010	1472x357	-	2	-	-	-	-	-	-
	d.ОфБ.06.017.010	1472x546	1	-	-	-	-	-	-	-
	d.ОфБ.06.027.010	746x357	-	-	-	-	-	-	-	1
8	d.ОфБ.06.028.010	1087x357	-	-	-	-	-	1	-	-
	d.ОфБ.06.029.010	1103x357	-	-	-	-	-	-	1	-
	d.ОфБ.06.050.010	727x716	-	-	2	1	-	-	-	-
	d.ОфБ.06.051.010	746x716	-	-	-	-	1	-	-	-
12a	d.ОфБ.07.002.010	682x310	-	-	2	1	1	-	-	-
	d.ОфБ.07.008.010	322x310	-	-	-	-	-	2	1	1
126	d.ОфБ.08.005.010	1776x356	-	2	-	-	-	-	-	-
	d.ОфБ.08.006.010	1776x546	1	-	-	-	-	-	-	-
12a	d.ОфБ.12.004.010	514x100	1	-	-	-	-	-	-	-
	d.ОфБ.12.005.010	684x100	-	1	-	-	-	-	-	-
126	d.ОфБ.12.008.010	241x514	1	-	-	-	-	-	-	-
	d.ОфБ.12.009.010	241x684	-	1	-	-	-	-	-	-

### Комплектность фурнитуры

Поз	Наименование	Б901	Б902	Б601	Б602	Б603	Б604	Б605	Б606
1ф	Болт миниф. 34 мм	4	4	4	4	4	4	4	4
	Эксцентрик	4	4	4	4	4	4	4	4
	Заглушка	4	4	4	4	4	4	4	4
2ф	Конфирмат	16	16	12	8	4	12	8	4
	Заглушка конф.	12	12	8	4	-	8	4	-
3ф	Полкодержатель	-	-	8	4	4	8	4	4
4ф	Шкант 8x36	14	14	16	12	8	16	12	8
5ф	Петля наруж.	3	6	-	-	-	-	-	-
6ф	Ручка	1	2	-	-	-	-	-	-
7ф	Держатель вешалок L=300	1	-	-	-	-	-	-	-
8ф	Шуруп гриб 4x17	4	-	-	-	-	-	-	-
9ф	Шуруп 2,5x16	44	54	78	54	28	50	20	14
10ф	Шуруп 3,5x15	6	16	-	-	-	-	-	-
11ф	Профиль Н(ДВП)	-	1,423	-	-	-	-	-	-
12ф	Ножка нерег.	4	4	4	4	4	4	4	4
13ф	Ключ/конф.	1	1	1	1	1	1	1	1
14ф	Стяжка меб.	2	2	2	2	2	2	2	2
15ф	Штанга вешалок	-	0,676	-	-	-	-	-	-
16ф	Штангодержатель хром	-	2	-	-	-	-	-	-
17ф	Пластина крепления	-	-	10	10	-	3	-	-
18ф	Крышка-заглушка Ø5	-	-	28	12	8	28	12	8

### Порядок сборки

Сборку рекомендуется производить вдвоем. Крепление деталей и фурнитуры производить по имеющимся на щитах отверстиям. В шкафах для одежды к стенкам вертикальным поз.36 (Б901) и поз.3a,36 (Б902) прикрепите при помощи винтов М6 колодки от петли поз.5ф для навески дверей (узел В). Установите ножки нерегулируемые поз.12ф, шканты поз.4ф (узел А) в стенки вертикальные поз.3a,36. Присоедините к стенкам поз.3a,36 стенки горизонтальные поз.5a,5б, соединительные стенки поз.12a,12б (в шкафах для одежды) таким образом, чтобы отверстия в стенках совпали, вставьте конфирматы поз.2ф, затяните их ключом поз.13ф. Присоедините крышку поз.1, вставьте болты поз.1ф, затяните эксцентрики (узел Б). Прикрепите задние стенки поз. 6 (одновременно вставив в них профиль поз.11ф) к стенкам вертикальным поз.3a,36, горизонтальным поз.5a,5б, крышке поз.1 шурупами поз.9ф, шаг крепления 100÷130 мм. В секциях мебельных Б601, Б602, Б604 дополнительное крепление стыков задних стенок поз.6 осуществить с помощью пластин крепления поз.17ф и шурупов поз.9ф. В образовавшуюся конструкцию вставьте полкодержатели поз.3ф, установить полки мобильные поз.07 (для мебельных секций). Вставьте заглушки поз.1ф,2ф,18ф. Для дополнительного крепления секций друг с другом используются стяжки поз.14ф. Просверлите сквозные отверстия Ø8 в состыковываемых вертикальных стенках поз.3a или 3б, вставьте стяжку, затяните. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи мебели.

Кронштейны петель наклейте на колодки и закрепите их винтами. Путем отвинчивания или завинчивания регулировочного винта поднять или опустить петлю так, чтобы зазор был равномерный. После регулировки затянуть установочный винт. Дверь должна открываться без трения о корпус шкафа и друг о друга. Дополнительно скрепить изделия друг с другом можно с помощью стяжки мебельной поз.14ф. Просверлите сквозные отверстия Ø8 в состыковываемых вертикальных стенках поз.3a или 3б, вставьте стяжку, затяните. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи мебели.

ЗАО "Новый Стиль"  
88, Комсомольское шоссе,  
г. Харьков, 61020, Украина  
www.nowystyl.com.ua

Отдел региональных продаж:  
тел.: +38 (057) 752 27 10  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
Call- Center: +38 (057) 752 27 77  
ukraine@nowystyl.com.ua

Отдел экспортных продаж:  
тел.: +38 (057) 752 27 40  
факс.: +38 (057) 752 27 27  
export@nowystyl.com.ua

Представительство в России  
ООО «Новый Стиль»:  
Высоковольтный проезд, дом 1, стр.20  
Москва, 127566, Россия  
Тел.: +7(495) 780-45-35  
moscow@nowystyl.com.ua