



# VERNIS

## Meuble



### DESTINATION

S'applique sur meubles et boiseries de toutes essences de bois, européennes ou exotiques.



Format : 0,25L - 0,5L - 1L – 2,5L

### SÉCHAGE RAPIDE

- Haute résistance aux rayures, chocs, taches et eau
- Texture anti-goutte



# VERNIS

## Meuble

### INFOS PRATIQUES:

Rendement : 1L = 12m<sup>2</sup>



Séchage  
entre 2 couches



Séchage complet



Outils : Pinceau



Nettoyage des  
outils à l'eau

### PERFORMANCES

- Haute adhérence sur bois brut, verni, stratifié, ou support déjà peint.
- Auto-lissant, pour un rendu parfait.
- Lessivable, pour un entretien facile au quotidien.

### PRÉPARATION

- **BOIS VERNI** : poncez soigneusement au papier de verre grain fin (240). Si le vernis est écaillé, décapez avec le Décapant Spécial Bois V33. Rincez à l'eau. Laissez sécher 24h.
- **BOIS CIRÉ** : retirez les couches de cire avec un décireur. Poncez au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérez.
- **BOIS GRAS** (teck...) : dégraissez à l'aide d'un dégraissant adapté (acétone). Poncez au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérez.

### APPLICATION

Conditions idéales d'application : sur un bois propre et sec, entre 12° et 25°C par temps sec, hors courant d'air et à l'abri du soleil. Remuez le vernis à l'aide d'une baguette large.

Appliquez la 1ère couche à l'aide d'un pinceau en couche régulière dans le sens des fibres du bois en évitant les sur-épaisseurs. Laissez sécher 2 heures. Égrenez au papier de verre (240) et dépoussiérez avant d'appliquer la 2ème couche. Laissez sécher 24 heures.

La résistance optimale de ce vernis est obtenue après 7 jours de séchage, évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches...) pendant les 7 premiers jours.

### CONSEILS

**BOIS ANCIENS** : afin d'éviter la formation de taches colorées (remontées de tanins) fréquentes sur les bois anciens, appliquez le Primer Bois V33 avant le vernis.