

Le PRIMER BOIS V33
renforce la dureté du bois
en une seule couche et
augmente la résistance
des finitions vitrifiées.

Il est recommandé pour une
rénovation soignée des parquets
anciens.

EMPÊCHE LES REMONTÉES DE TANINS

PRÉPARATION IDÉALE

- Évite la formation de taches
- Limite la consommation de vitrificateur

RÉSULTAT SOIGNÉ

- Valorise la beauté des bois
- Confère chaleur et profondeur au bois

NUANCIER INCOLORE



0,75 L · 2,5 L



SUR QUELS SUPPORTS ?

- Recommandé sur bois/parquets neufs pouvant contenir des tanins colorant le bois (chêne, châtaignier).
- Compatible bois européens et exotiques.



TEMPS DE SECHAGE
2 H



RENDEMENT (AU L)
+/- 12m² EN 1 COUCHE



OUTILS
PINCEAU OU ROULEAU poils 12mm



NETTOYAGE
E A U

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

Le bois doit être nu, propre, sec et dépoussiéré avec soin.

- **BOIS NEUF** : poncez mécaniquement à l'aide d'une ponceuse (abrasif grain 120) puis dépoussiérez avec soin.
- **BOIS VERNI, VITRIFIÉ OU HUILÉ** : poncez à l'aide d'une ponceuse en 3 passes (abrasif grain 50, puis 80, puis 120) jusqu'à retrouver le bois nu, puis dépoussiérez avec soin.
- **BOIS CIRÉ ET ANCIEN** : décirez à l'aide du DÉCRASSANT BOIS VITRIFIÉ V33 puis poncez mécaniquement en trois passes (abrasif grain 50, puis 80, puis 120) jusqu'à retrouver le bois nu. Dépoussiérez avec soin.
- **BOIS GRAS NU (teck, afzéla, bangkirai...)** : nous vous conseillons sur ce type de bois d'appliquer une HUILE CIRE V33.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sur un bois sec et hors courant d'air. Prêt à l'emploi • L'aspect laiteux en pot disparaît après séchage.

- Remuez le PRIMER BOIS avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette large afin de bien l'homogénéiser.
- Appliquez à l'aide d'une brosse (poils souples) ou d'un rouleau (poils 12mm) spécial "vitrificateur acrylique".
- Pour les sols, commencez par un coin de la pièce, face à la lumière, puis reculez jusqu'à la sortie.
- Travaillez en couches croisées, régulières et généreuses, en finissant dans le sens des veines du bois.
- Laissez sécher 2h puis poncez légèrement à la main (abrasif grain 180).
- Appliquez 2 couches de vernis (meubles) ou vitrificateur (sols), selon le mode d'emploi repris sur l'emballage.

BON À SAVOIR

- Les surplus de PRIMER BOIS dans les chanfreins sont à éviter.
- Compatible avec l'ensemble des vernis et vitrificateurs V33 et les systèmes de chauffage au sol.