



# PROTECTION

## Meubles

### DESTINATION

- Meubles en bois neuf ou ancien, d'essence européenne ou exotique



Format : 0,25L - 0,5L - 1L



- Protège le bois et préserve son toucher naturel
- Résiste aux chocs et aux taches

### NUANCIER

Naturel  
Mat



# PROTECTION

## Meubles

### INFOS PRATIQUES:

Rendement : 1L = 12m<sup>2</sup>



Séchage  
entre 2 couches



Séchage complet



Outils : Pinceau  
ou rouleau



Nettoyage des  
outils à l'eau

### PERFORMANCES

Les progrès de la recherche V33 ont permis de développer une nouvelle finition durable pour les meubles : la Protection Invisible.

- Finition WOODTOUCH® : sans film apparent, il préserve le toucher naturel du bois. Sans réchauffage, il permet de conserver la teinte initiale du support.
- Durable : micro-pénétrante, la Protection Invisible interagit avec le support en se fixant dans les pores du bois. Elle le consolide et dépose une protection de surface résistante aux taches et aux chocs.
- Entretien facile : protégeant durablement les meubles, la Protection Invisible ne nécessite pas d'entretien particulier.

### PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre, sec et dégraissé.

- **BOIS BRUT** : poncez au papier de verre grain fin (120) puis dépoussiérez avec soin.
- **BOIS VERNI** : poncez mécaniquement en 2 passes (abrasif grain 60 puis grain 120) jusqu'à retrouver le bois nu. Dépoussiérez avec soin.

### APPLICATION

- ① Remuez avant et pendant emploi à l'aide d'une baguette afin de bien l'homogénéiser.
- ② Appliquez à l'aide d'une brosse (poils souples) ou d'un rouleau.
- ③ Travaillez par couches croisées, régulières et garnies, en finissant dans le sens des veines du bois.
- ④ Laissez sécher 3 heures.
- ⑤ Égrenez (abrasif grain 240) et dépoussiérez, puis appliquez une 2<sup>ème</sup> couche.
- ⑥ Laissez sécher 24 heures. Utilisez la surface avec précaution dans les premiers jours suivants l'application. La résistance optimale de la Protection Invisible est obtenue après 2 semaines.

### CONSEILS

- **BOIS ANCIENS** : afin d'éviter la formation de taches colorées (remontées de tanins) fréquentes sur les bois anciens, appliquez le Primer Bois V33 avant la Protection Invisible.