

Atteler / Dételer l'andaineur Kuhn sur le John

Atteler :

- 1 - Crocher les prises d'huile (Voir branchement en dessous)
- 2 - Crocher l'andaineur à la gueule de loup (baisser/lever l'andaineur pour être à la bonne hauteur)
- 3 - Lever l'andaineur
- 4 - Enlever le pied
- 5 - Crocher la prise de force
- 6 - Vérifier que tout va bien (Tablier bien replié, pneus, bien croché...)

Dételer :

- 1 - Décrocher la prise de force
- 2 - Mettre le pied
- 3 - Baisser l'andaineur
- 4 - Décrocher l'andaineur
- 5 - Décrocher les prises d'huile
- 6 - Vérifier que tout va bien (Plus rien n'est attaché au tracteur)

Branchement des prises d'huile :

<Image>

<Description>