

Atteler / Dételer la pirouette Krone sur l'Axos

Atteler :

- 1 - Crocher les boules de la pirouette dans les bras de relevage du tracteur
- 2 - Crocher le 3 point
- 3 - Crocher la prise de force
- 4 - Brancher les prises d'huile (Voir branchement en dessous)
- 5 - Lever la pirouette (Lever le relevage du tracteur puis descendre les roues de derrière)
- 6 - Enlever le pied de la pirouette (verrou à tirer)
- 7 - Vérifier que tout va bien (Pirouette bien levée, pied levé, bien croché...)

Dételer :

- 1 - Mettre le pied de la pirouette (verrou à tirer)
- 2 - Baisser la pirouette
- 3 - Décrocher la prise de force
- 4 - Décrocher le 3 point
- 5 - Décrocher les boules de la pirouette qui sont accrochées au relevage du tracteur
- 6 - Décrocher les prises d'huile
- 7 - Vérifier que tout va bien (Plus rien n'est accroché au tracteur)

Branchement des prises d'huile :

<Image>

<Description>