

Скорпион

(E006)

инструкция по сборке:

1. Разложите пластины перед собой так, как показано на схеме.
2. Выдавливайте детали постепенно по мере сборки!
3. Сначала найдите две детали с цифрой 1, аккуратно выдавите их и соедините.
4. Затем также соединяйте детали с цифрами 2, 3 и так далее.
5. Соединяйте детали в тех местах, где написана одна и та же цифра или буква (1-1, 2-2, 3-3, ... или a-a, b-b, c-c, ...)
6. При необходимости зачистите края деталей шкуркой.

