



Comentarios:

- Los tornillos broca (autotaladrantes) deben montarse en el mismo lado del arco.
- Los extremos del arco central (591 mm de largo) deben estar completamente introducidos en los arcos rectos de 4.747 + 472 mm soldado.

Importante:

- Las 3 piezas unidas del arco (2 unidades de 4.747 + 472 mm soldado mm y 1 unidad de 591 mm) deben estar alineadas, nunca girada una con respecto a otra.
- Para conseguirlo, las 3 piezas deben ser montadas en una superficie plana.

DRAWING	10/03/08	Ex
CHECKED	10/03/08	J.A.M.P.
REVISED	04/11/16	MAG

PREMONTAJE DE ARCOS RECTOS

DRAWING NR: 2001-00	ASSEMBLY GUIDE
REF: 2001	
SCALE: ---	

