

**Prelab 9**

<b>Periféricos</b>	<b>Registro necesario</b>
Timers	RCGCTIMER
UARTs	RCGCUART
USB	RCGCUSB
PWM	RCGCPWM
ADC	RCGCADC

Función para generar delay: SysCtlDelay

Prototipo: void SysCtlDelay(uint32\_t ui32Count)

Parámetro: ui32Count → número de repeticiones del delay a ejecutar.