

- Alinear el conector del SSD con la ranura
 - Insertar en un angulo de 30° y presionarlo suavemente hasta que encaje
5. FIJAR EL SSD
 - Podemos usar el tornillo para asegurar el SSD en su posición
 6. VOLVER A COLOCAR EL DISIPADOR TERMICO
 - Si la ranura tiene un disipador , colocar una almohadilla térmica y volver a fijar al disipador
 7. ENCENDER Y CONFIGURAR
 - Encender el equipo y entrar a la BIOS para verificar que el SSD sea detectado
 - Inicializar y formatear el SSD en el sistema operativo