

Activer le debug PRI.

Activer le debug pri dans la cli asterisk.

Commande : #pri set debug on span XX

Et comparer avec le schéma ci dessous.

ISDN call establishment – late ACM

