

BJA automotive GmbH	Arbeitsanweisung für M
	709901044-02 Knopf; Lehne links lichtgrau
Kat. Nr. 1837	Arbeitsplatz-Nr.:Packzentrum

Packanleitung: Knopf 709901044-02

Knöpfe mit Blister und Flies in Karton 0074-1-1053 umpacken

Lademittel: 053 (Karton)

2 x 007310499 Einlage (1 x Boden und 1 x Deckel)

Zwischenlage: Flies

VP = 560 Stück

10 Lagen a 56 Stück

Gepackten Karton mit der Einlage bei nicht voller VP abkleben und mit Seidenpapier ausfüllen. Karton mit Sachnummer & Stückzahl kennzeichnen.



T:\Sharepoint\Navigatoren\Arbeitsanweisungen VAWKAT-1837 709901044-02.doc	erstellt am: 23.03.15	Revisionsstand: 31.08.15	Seite 1 / 1
F: Günter Radzko		M: Helmut Kuznik	