

Packanweisung: Innenraumüberwachung PQ 24**Behälter: KLT 4147**

**Taster wie abgebildet mit der Wellpappe und Flies in den KLT
umpacken**

**4 Lagen a 90 Stück****VP = 360 Stück****KLT mit der Einlage
0073-1-0526
abdecken**