

BJA automotive GmbH	Packanweisung für	
	707300106 Massagentaster VW Passat	
Kat.Nr.1831	Arbeitsplatz-Nr.:18001/002/003 Packtisch	

Packanweisung: Massagentaster VW Passat

Behälter: KLT 4147



Taster wie abgebildet mit der Wellpappe und Flies in den KLT umpacken



4 Lagen a 90 Stück

VP = 360 Stück

**KLT mit der Einlage
0073-1-0526
abdecken**

T:\Sharepoint\Navigatoren\Arbeitsanweisungen\AAWKAT-1831_707300106.doc	erstellt am: 12.08.13	Revisionsstand: 12.08.13	Seite 1 / 1
Erstellt:Günter Radzko		F: Helmut Kuznik	