

Kat. Nr. 1840

Arbeitsplatz-Nr.: Packzentrum

Packanleitung: Knopf 709901054

Knöpfe mit Blister und Flies in Karton 0074-1-1053 umpacken

Lademittel: 053 (Karton)

2 x 007310499 Einlage (1 x Boden und 1 x Deckel)

Zwischenlage: Flies

VP = 560 Stück

10 Lagen a 56 Stück

Gepackten Karton mit der Einlage bei nicht voller VP abkleben und mit Seidenpapier ausfüllen. Karton mit Sachnummer & Stückzahl kennzeichnen.

