

BJA automotive GmbH	Packanweisung für M
	Für: 706002667 / 706002668 / 706002670
Kat. Nr. 1850	Arbeitsplatz-Nr.: Segment 7060

Packanweisung:

Lademittel: 005 (KLT).
3 x Zwischenlage (007310322).
1 x Boden (007310322).
1 x Deckel (007310526).

Taster in Druckverschlussbeutel 002030014 packen.
(siehe Bild)

Gepackten KLT mit der Sachnummer kennzeichnen.

1VP= 60 Stück / 3 Lagen

1VP = variabel Nach Kundenbedarf packen!!!

1 Lagen a 15 Stück = 2 Reihen= 1 Reihe a 10 Stück / a 5 Stück



C:\Users\Bjagura\AppData\Local\Microsoft\Windows\NetCache\IE\TFBJF71YAAWKAT-1850 packen 706202667_2668_2670.doc	erstellt am: 07.04.15	Revisionsstand: 07.04.15	Seite 1 / 1
F: Günter Radzko		M: Helmut Kuznik	