

BJA Automotive GmbH	Packanweisung für M	
	Für:	7073K0157 Look RL Audi Q3
Kat.Nr.2221	Arbeitsplatz-Nr.: Packzentrum	

Packanweisung :

Kundennummer:
83A 962 108 A

Behälter:

VP = Stück
X Lagen a Stück



Schalter aus Karton wie abgebildet in KLT packen
Sichtkontrolle und Funktionskontrolle durchführen.

C:\Users\Bjagura\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\AWSD2B3HVA\WKAT-2221_7073K0157.doc	erstellt am: 11.07.18	Revisionsstand: 11.07.18	Seite 1 / 1
Erstellt: Günter Radzko		F:Helmut Kuznik	