

# Packanweisung für M

Für:

707400007-02

Warnblink/ZV Porsche 9X1

Kat.Nr.2027

Arbeitsplatz-Nr.: Packzentrum

## Packanweisung :

Kundennummer:  
991.613.330.01.A05



Behälter: Z61

VP = 64 Stück  
1 Lage a 64 Stück



**Schalter aus Karton wie abgebildet in Behälter Z61 umpacken**

<b>BJA</b> Automotive GmbH	<b>Packanweisung für M</b>	
	<b>Für:</b>	<b>707400007-02</b> <b>Warnblink/ZV Porsche 9X1</b>
<b>Kat.Nr.2027</b>	<b>Arbeitsplatz-Nr.: Packzentrum</b>	

**Kunde: Porsche ET VW Osnabrück**

**Behälter: 050 Karton**

**VP = 192 Stück**

**4 Lage a 48 Stück**

**1 Lage = 6 Reihen a 8 Stück**

**Mit Schaumstoff wellenförmig einpacken.**

T:\Sharepoint\Navigatoren\Arbeitsanweisungen\AWKAT-2027_7074K0007-02.doc	erstellt am: 11.09.15	Revisionsstand: 11.09.15	Seite 2 / 2
Erstellt: Günter Radzko		F:Helmut Kuznik	