

BJA Automotive GmbH	Packanweisung für M	
	Für:	7073K0156 Look LL Audi Q3
Kat.Nr.2220	Arbeitsplatz-Nr.: Packzentrum	

Packanweisung :

Kundennummer:
83A 962 107 A

Behälter:

VP = Stück
X Lagen a Stück

Schalter aus Karton wie abgebildet in KLT packen
Sichtkontrolle und Funktionskontrolle durchführen.