

常规硬装流程表



阶段	序号	常规事项	时间（工作日）	备注
开工准备	1	确定设计方案		
	2	确定施工方和暖通、门窗、全屋定制商家		
	3	物业备案，缴纳装修保证金		
	4	告知邻居		旧房才需要
	5	全屋定制上门测量、暖通和门窗订购		
	6	墙固地固		
	7	放线	1	拆改幅度较大的，此两项可在拆改阶段后进行
拆改阶段	8	成品保护	2~5	
	9	拆旧		
	10	主体拆除		
	11	垃圾清运		
	12	新建墙体	2~5	新建墙体较少的，此两项可在水电阶段后进行
	13	墙体、门洞修补		
	14	设计师复尺		
水电阶段	15	水电交底	2	设计师、暖通商家、全屋定制、水电工到场进行水电交底
	16	水电弹线、定位		
	17	开槽、打孔		
	18	水电铺设	3~5	
	19	水路打压、电路试电		
	20	地暖安装		
	21	前置过滤器安装		
	22	中央空调、新风安装	1~2	
泥木阶段	23	封闭门窗拆除	15	
	24	窗户安装		需提前一个月订购
	25	包管		
	26	卫生间回填		
	27	地面找平		
	28	防水		
	29	闭水试验		
	30	门窗填缝		
	31	瓷砖铺贴		
	32	门槛石安装		
	33	木工吊顶、窗帘盒		
	34	砖缝清理	1	可以此时先把厨卫的美缝做了（这样厨柜浴室柜后面也能有美缝），其他区域等油工阶段后再做
	35	厨房卫生间美缝美缝		
	36	全屋定制复尺并开始制作		
	37	洁具卫具安装		
	38	入户门安装	2	
油漆阶段	39	批刮腻子（2-3遍）	5	
	40	打磨腻子		
	41	滚涂乳胶底底漆（1遍）	2	乳胶漆刷完后，需关闭门窗等待一周再开窗通风
	42	滚涂乳胶漆面漆（2遍）		
安装阶段	43	厨卫以外区域的砖缝再次清理	1~2	
	44	厨卫以外区域美缝		
	45	厨卫集成吊顶安装	适实际情况而定，建议一天最多两组	
	46	止逆阀和烟管安装		
	47	橱柜、烟机灶具安装		
	48	地板安装		
	49	室内门安装		
	50	踢脚线安装		
	51	开关面板安装		
	52	窗帘杆、晾衣架安装		
	53	灯具安装		
	54	热水器安装		
	55	定制柜安装		
	56	卫生间玻璃隔断安装		
	57	补漆	1	
	58	保洁	1	