

Action	Object	Change Document	Status
Add Components			
Add	C100	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C101	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C102	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C103	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C104	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C105	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C106	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C107	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C200	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C201	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C202	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C203	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C204	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C205	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C300	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C301	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C400	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C401	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C402	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D100	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D101	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D102	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D200	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D201	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D202	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D400	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D401	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D402	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D403	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D404	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	F200	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	FL400	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	FL401	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	J200	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	J201	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	J202	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	J203	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	J204	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	J400	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	J401	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	Q300	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R100	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R101	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R102	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R103	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R104	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R105	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R106	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R107	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R108	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R200	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R300	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R301	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R302	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R303	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R304	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R400	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R401	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R402	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	RV200	To cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	SB200	To cahrgebot_digital.PcbDoc	

Action	Object	Change Document	Status
Add Pins To Nets			
Add	C100-1 to GND	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C100-2 to AFE_SWTDIO	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C101-1 to GND	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C101-2 to 3.3V_AFE	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C102-1 to 3.3V_AFE	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C102-2 to GND	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C103-1 to N	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C103-2 to NetC103_2	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C104-1 to NetC104_1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C104-2 to GND	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C105-1 to V+	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C105-2 to N	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C106-1 to V-	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C106-2 to V+	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C107-1 to N	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C107-2 to V-	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C200-1 to +12	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C200-2 to GND	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C201-1 to +12	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C201-2 to GND	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C202-1 to +5	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C202-2 to GND	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C203-1 to +5	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C203-2 to GND	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C204-1 to GND	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C204-2 to +5_AFE	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C205-1 to GND	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C205-2 to 3.3V_AFE	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C300-1 to GND	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C300-2 to 3.3V_AFE	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C301-1 to D_GND	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C301-2 to 3.3v	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C400-1 to I1+	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C400-2 to GND	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C401-1 to I1-	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C401-2 to I1+	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C402-1 to I1-	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C402-2 to GND	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D100-1 to NetD100_1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D100-2 to GND	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D101-1 to NetD101_1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D101-2 to GND	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D102-1 to NetD102_1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D102-2 to N	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D200-1 to +12	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D200-2 to GND	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D201-1 to +5	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D201-2 to GND	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D202-1 to NetD202_1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D202-2 to GND	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D400-1 to 3.3V_AFE	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D400-2 to NetD400_2	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D401-1 to NetD400_2	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D401-2 to N	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D402-1 to NetD400_2	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D402-2 to NetD402_2	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D403-1 to 3.3V_AFE	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D403-2 to NetD402_2	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D404-1 to NetD402_2	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D404-2 to N	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	F200-2 to NetF200_2	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	FL400-1 to NetD400_2	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	FL400-2 to NetFL400_2	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	FL401-1 to NetD402_2	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	FL401-2 to NetFL401_2	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	J200-1 to 3.3v	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	J200-2 to MCU_TX	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	J200-3 to RELAY_CONTROL	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	J200-4 to MCU_RX	In cahrgebot_digital.PcbDoc	

Action	Object	Change Document	Status
Add Pins To Nets			
Add	J200-5 to DECT_2	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	J200-6 to DECT_1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	J200-7 to DECT_3	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	J200-10 to D_GND	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	J201-1 to +5	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	J201-5 to IO_IN	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	J201-6 to IO_OUT	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	J201-10 to D_GND	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	J202-01 to GND	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	J202-02 to N	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	J203-1 to N	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	J203-2 to E	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	J203-3 to L	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	J204-1 to RELAY_L_OUT	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	J204-2 to E_OUT	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	J204-3 to N_OUT	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	J400-01 to NetD402_2	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	J400-02 to NetD400_2	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	J401-01 to NetFL401_2	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	J401-02 to N	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	M200-2 to NetF200_2	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	M200-3 to NetM200_3	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	M200-5 to +12	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	M200-6 to GND	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	M200-7 to +5	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	M200-8 to GND	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	Q300-1 to NetQ300_1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	Q300-2 to 3.3v	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	Q300-3 to NetQ300_3	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R100-1 to AFE_SWTDIO	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R100-2 to 3.3V_AFE	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R101-1 to NetD100_1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R101-2 to NetR101_2	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R102-1 to NetD101_1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R102-2 to NetR102_2	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R103-1 to RELAY_L_OUT	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R103-2 to NetR103_2	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R104-1 to NetR103_2	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R104-2 to NetR104_2	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R105-1 to NetR104_2	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R105-2 to NetD102_1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R106-1 to NetD102_1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R106-2 to V+	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R107-1 to N	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R107-2 to NetD102_1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R108-1 to N	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R108-2 to V-	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R200-1 to NetD202_1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R200-2 to 3.3V_AFE	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R300-1 to NetR300_1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R300-2 to MCU_TX	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R301-1 to RELAY_CONTROL	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R301-2 to 3.3v	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R302-1 to AFE_TX	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R302-2 to NetR302_2	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R303-1 to RELAY_CONTROL	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R303-2 to NetQ300_1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R304-1 to D_GND	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R304-2 to NetQ300_3	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R400-1 to I1+	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R400-2 to NetFL400_2	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R401-1 to NetFL401_2	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R401-2 to NetFL400_2	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R402-1 to I1-	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R402-2 to NetFL401_2	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	RV200-1 to NetF200_2	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	RV200-2 to NetM200_3	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	SB200-1 to N	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	SB200-2 to N	In cahrgebot_digital.PcbDoc	

Action	Object	Change Document	Status
Add Component Class Members			
Add	C100 to AFE	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C101 to AFE	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C102 to AFE	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C103 to AFE	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C104 to AFE	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C105 to AFE	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C106 to AFE	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C107 to AFE	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C200 to power1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C201 to power1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C202 to power1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C203 to power1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C204 to power1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C205 to power1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C300 to interface1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C301 to interface1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C400 to ct_interface	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C401 to ct_interface	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	C402 to ct_interface	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D100 to AFE	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D101 to AFE	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D102 to AFE	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D200 to power1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D201 to power1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D202 to power1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D400 to ct_interface	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D401 to ct_interface	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D402 to ct_interface	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D403 to ct_interface	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	D404 to ct_interface	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	F200 to power1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	FL400 to ct_interface	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	FL401 to ct_interface	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	J200 to power1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	J201 to power1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	J202 to power1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	J203 to power1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	J204 to power1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	J400 to ct_interface	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	J401 to ct_interface	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	M200 to power1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	Q300 to interface1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R100 to AFE	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R101 to AFE	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R102 to AFE	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R103 to AFE	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R104 to AFE	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R105 to AFE	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R106 to AFE	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R107 to AFE	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R108 to AFE	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R200 to power1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R300 to interface1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R301 to interface1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R302 to interface1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R303 to interface1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R304 to interface1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R400 to ct_interface	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R401 to ct_interface	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	R402 to ct_interface	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	RV200 to power1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	
Add	SB200 to power1	In cahrgebot_digital.PcbDoc	