

Bitte verwenden Sie die Variable Ts als Abtastzeit (Sample Time) für alle IO-Blöcke. Definieren Sie in Matlab-Workspace die geeignete Abtastzeit mit den folgenden Befehl:
Please use the variable Ts as sample time for all I/O blocks. You can define the sample time executing the following comand in Matlab workspace:
Ts =0.01;

