

# Montageanleitung für Holzvertäfelungen

## 1. Vorbereitung

Untergrund muss tragfähig, trocken und eben sein. Maße vor Ort prüfen und mit Plan abgleichen.

## 2. Werkzeuge & Materialien

Bohrmaschine, Schrauben, Montagekleber, Wasserwaage, Gehrungssäge, Pläne, Stücklisten.

## 3. Montageablauf

- Montagelatte waagrecht befestigen
- Paneele symmetrisch von der Mitte aus einsetzen
- Zierleisten auf Gehrung zuschneiden und befestigen
- Steckdosen und Nischen ggf. freiarbeiten
- Nachbearbeitung: Leimreste entfernen, Oberflächen prüfen

## 4. Oberflächenbehandlung

Je nach Wunsch: roh, geölt, lackiert, gewachst oder patiniert. In Werkstatt oder vor Ort möglich.

## 5. Denkmalgeschützte Projekte

Reversibilität beachten. Keine Verklebung auf Originalputz. Rücksprache mit Fachstellen notwendig.

## 6. Sicherheitshinweise

Elektroanschlüsse nur durch Fachbetriebe. Eigenmontage erfolgt auf Verantwortung des Kunden.