



Sätt potentiometern  
i headern brevid  
hörlursingången.

Lyft också bygeln  
märkt med ADC  
och sätt den så att  
den bara sitter på  
en av kontakterna.  
(Som i bilden)