

Pressure Broadening - Step 1

$$\text{FWHM} = 0.1287P + 3.4679$$

Voigt Fit FWHM [MHz]

