

Pressure Broadening Step 2

$$\text{FWHM} = 0.1154P + 13.9245$$

Voigt Fit FWHM [MHz]

40
35
30
25
20
15

0

50

100

150

200

250

Pressure [mbar]

