



# MANUAL GERAL DE INSTALAÇÃO



**O resultado final da aplicação do piso vai muito além da qualidade do material que compõe o produto. A capacidade técnica, o esmero e o talento empregados pelo técnico instalador interferem diretamente no conjunto da obra. Seguindo as boas práticas que a OKAfloor utiliza com seus parceiros profissionais, oferecemos um manual que visa auxiliar cada passo de uma instalação eficiente.**

---



**Oka**  
FLOOR

# PREPARAÇÃO



1. A base onde será instalado o piso laminado deverá encontrar-se em perfeitas condições: limpa, firme, seca, nivelada e sem umidade. Mesmo que a base pareça seca ela ainda pode estar úmida, por isso o teste de umidade é obrigatório (umidade máxima permitida: 2,5%). Este produto não é recomendado para uso com sistemas de aquecimento de piso.
2. Em locais recém-construídos ou após reformas no contrapiso, é necessário secar a superfície de 7 a 14 dias antes da aplicação, garantindo assim que não tenha umidade retida na superfície de instalação.
3. Qualquer polimento, pintura, sujeira, etc., devem ser completamente removidos do contrapiso antes da instalação. Todo e qualquer detrito na superfície deve ser removido.
4. Certifique-se de que o contrapiso esteja nivelado – as irregularidades devem ser corrigidas com massas niveladoras ou autonivelantes, dependendo da situação da base. Para a instalação de pisos laminado a norma NBR 14917-2 deve ser cumprida, pois estabelece que o desnível pode ter no máximo 3 mm entre dois pontos, caso contrário toda imperfeição será transferida para a superfície do piso, comprometendo a estética do produto, indeferindo a garantia.
5. Adesivo e piso devem ser mantidos no mesmo ambiente por no mínimo 24 horas antes do início da instalação. As régua devem ficar fora da caixa para climatização, em posição horizontal e em empilhamento máximo equivalente a 4 caixas. No momento da instalação, a temperatura ambiente deve estar entre 15°C e 27°C. A base deve estar impermeabilizada conforme as normas da ABNT NBR 9575 e NBR 95746 – a impermeabilização deve impedir também a passagem de vapor. **IMPORTANTE:** a OKAfloor não fornece garantia a produtos expostos à umidade ascendente ou descendente do contrapiso que ocasiona odores, fendas, bolores, etc.

**Atenção:** é de extrema importância que o piso laminado seja instalado apenas após a finalização de outras instalações e/ou aplicações como: massa acrílica ou plástica, pintura, gesso, lixamento, entre outros, pois a sujeira causada por esses agentes é de difícil remoção e indefere o produto de garantia.



# INSTALAÇÃO



1. Coloque a manta adequada sobre o contrapiso, no sentido oposto ao da colocação das régua, deixando 1 cm de sobra no canto da parede e unindo as faixas com fita adesiva.
2. Posicione os espaçadores ao longo da parede mais próxima ao local onde vai começar a instalação, que deve ser a de maior largura da sala. Coloque a 1ª régua com o lado macho (o feito para encaixar, não para receber o encaixe de outra placa) voltado para a parede e, em seguida, coloque a 2ª. Durante a instalação, é importante ter certeza de que o desenho da madeira está em sequência.
3. É muito provável que a última régua da primeira fileira precise ser ajustada em relação ao comprimento. Na hora de serrar, é importante que o lado decorativo esteja virado para baixo e que ela fique com, no mínimo, 20 cm. Para instalar, a parte cortada deve ficar voltada para a parede.
4. Comece a segunda fileira utilizando uma régua cortada, colocando-a em um ângulo de 30° e descendo para encaixá-la. Alternar a posição das peças cortadas é uma regra de instalação do piso laminado, por isso faça a terceira fileira como a primeira e a quarta como a segunda até o fim do processo.
5. Assim que todas as régua forem instaladas, retire os espaçadores e fixe os rodapés na parede com cola e pregos sem cabeça. Para finalizar o acabamento, é só encaixar os perfis descritos acima, de acordo com a necessidade do seu cômodo, e pronto!

Ok.  
Ok.  
Ok.  
Ok.