

# MODELO 2

## Passo 1

Encaixar suporte

# MODELO 2

**Passo 2**

Apertar parafusos 12”

# MODELO 2

## Passo 3

Ligar fios 1 e 2

# MODELO 2

Passo 4

## Retirar suporte