

MODELO 1

Passo 1

Apertar parafusos vermelhos

MODELO 1

Passo 2

Apertar parafusos 12”

MODELO 1

Passo 3

Ligar fios 1 e 2

MODELO 1

Passo 4

Soltar Peça