



CHANGE HISTORY:  
REV1:  
C2 --> 0u1  
Add U6, R6, C3  
F1 --> remove  
U4/pin3 --> VOUTF  
Add calculator schematic



github.com/calcpasu/cptipb1a

CALCPACK

Sheet: /

File: cptipb1a-pcb.kicad\_sch

Title: CALCPACK TI BP1A

Size: A4 Date: 2024-04-16

KiCad E.D.A. kicad 7.0.10

Rev: 1

Id: 1/1