

# Autofocus

Jl. Sidosermo II No.72A  
Surabaya, Jawa Timur  
Tel: 031-8497622 Fax: 031-8497611

## Formulir Perintah Kerja Bengkel (PKB)

No PKB : Status Mobil : Masuk Area : Bandung  
.....  
NOPOL : W 6082 TZ Asuransi : Autocillin Tgl Masuk : 0000-00-00  
Tipe Kendaraan : Xenia No Chek list : Tgl Selesai : 0000-00-00  
.....

### Jasa:

No	Deskripsi	No	Deskripsi
1	High beam (jasa)	2	High beam (jasa)

### Sperpart:

No	Deskripsi	No	Deskripsi
----	-----------	----	-----------

No	Proses	Tgl Plain		Tgl Actual	Keterangan
		Awal	Akhir		
1	Bongkar Komponen				
2	Las/Ketok				
3	Dempul				
4	Cat				
5	Poles				
6	Rakit				
Target selesai :				Target selesai :	
Actual :				Actual :	
Keterangan :			Ttd	Keterangan :	

Note: 1. PKB ini harus selalu bersama dengan SPK 2. PKB ini harus selalu berada di kendaraan dan ditandatangani oleh masing2 pekerja yang mengerjakan

3. Selalu perhatikan target penyelesaian kendaraan 4. Rangkap 3 (1 lbr Asli:CS,1 lbr Copy:Bengkel,1 lbr:Admin Gudang)