

Autofocus

Jl. Sidosermo II No.72A
Surabaya, Jawa Timur
Tel: 031-8497622 Fax: 031-8497611

Formulir Perintah Kerja Bengkel (PKB)

No PKB : 04 Status Mobil : Masuk Area : Bandung
.....
NOPOL : W 6082 TZ Asuransi : Autocillin Tgl Masuk : 2015-02-10
Tipe Kendaraan : Xenia No Chek list : Tgl Selesai : 0000-00-00
.....

Sperpart

No	Qty	Part No	Nama Part	Jumlah
1	2	1	bemper	10,000,000

Jasa

No	Nama jasa	Jumlah
1	High beam	300,000

No	Proses	Tgl Plain		Tgl Actual	Keterangan	10/02/2015
		Awal	Akhir			
1	Bongkar Komponen					
2	Las/Ketok					
3	Dempul					
4	Cat					
5	Poles					
6	Rakit					
Target selesai :				Target selesai :		
Actual :				Actual :		
Keterangan :				Ttd	Keterangan :	Ttd

Note: 1. PKB ini harus selalu bersama dengan SPK 2. PKB ini harus selalu berada di kendaraan dan ditandatangani oleh masing2 pekerja yang mengerjakan

3. Selalu perhatikan target penyelesaian kendaraan 4. Rangkap 3 (1 lbr Asli:CS,1 lbr Copy:Bengkel,1 lbr:Admin Gudang)