

Kontrollmarkierungen für die
Andruckrollen

CAMM-1SERVO

Roland

Hilfslinien

a) Ziehen Sie das Material soweit
heraus, bis sich die Vorderkante
über den Hilfslinien befindet.

c) Der linke Materialrand muss sich innerhalb der
breiten weißen Markierung (ganz links) befinden.

b) Bringen Sie den rechten
Materialrand in Deckung mit
dem rechten Rand der Mar-
kierung.

