

一、準備工作

1.1 煤氣關閉，不改動

1.2 預留網線和電視線

二、拆除

2.1 拆天花、假天花、牆地板

露出里面灰色的水泥层

2.2 換窗（確認是否需要）

2.3 飄窗上面的磚（確認是否需要）

三、水

3.1 廚房

洗菜池的高度為 850 入水和去水

3.2 洗手間

牆	浴室門	牆
洗衣機		淋浴間
		淋浴間
洗手盆	馬桶 / 熱水爐	花灑
牆	牆	窗

4個出水位，洗手盆、淋浴間需要冷熱水

四、電

4.1 電箱更換

4.2 預留排烟孔 給抽油煙機

4.3 燈、排氣扇

- 7 個普通燈
- 2 個射燈 廚房 衛生間

- 2 個排氣扇
- 10 個開關

4.4 冷氣機及插蘇

- 4 個冷氣機 獨立插蘇
- 此外還有 19 個插蘇

4.5 預埋電線

4.6 射燈應該走假天花上方

五、泥瓦

5.1 批盪

5.2 防水 廚房 洗手間

5.3 貼磚

5種瓷磚 踢腳線 雲石

六、假天花

6.1 廚房

6.2 洗手間

不可以高過2400 爭取2300 越高越好

七、安裝冷氣機

飯廳 1 個 分體式 主人房 1 個 分體式 中臥室 1 個 窗台式 小臥室 1 個 窗台式

八、木

櫥櫃 衣櫃 餐邊櫃 木門

九、油漆

十、余項

裝燈 裝門 裝熱水器 裝排氣扇 裝抽油煙機，要確認是否有止逆閥 裝煮食爐、打開燃氣