

AMSAME Kantenschutz

Vielen Dank für den Kauf von AMSAME-Eckenschutzprodukten. Wir stellen Ihnen professionelle Installationsschritte vor.

一、 Reinigung:

Reinigen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Lappen (für ölige Oberflächen verwenden Sie bitte einen schwach alkalischen Reiniger) und wischen Sie sie anschließend mit einem trockenen Papiertuch trocken.

二、 Installation:

1. Den Aufkleber abreißen. Richten Sie die schwarzen und gelben Punkte wie unten gezeigt aus und drücken Sie leicht darauf. (Sie können leicht auf die Rückseite des gelben Punkts drücken, um den gelben Punkt stärker hervorzuheben.)
2. Passen Sie die Position der geraden Linie an, um die beiden geraden Linien auszurichten, überlappen Sie die beiden Punkte A und dann die beiden Punkte B.
3. Drücken Sie jede Position fest und Sie erhalten einen nahtlos angepassten Eckenschutz. Nach 24 Stunden ist der Klebeeffekt am stärksten.





