

1. Buka App VIA Configurator
2. Masukkan File JSON keymap yang ada di google drive
3. Hubungkan Macropad ke PC
4. Buka Tab Configure
5. Pada Tab Configure pilih Tab Layer
6. Tentukan 1 Tombol yang akan digunakan untuk perpindahan layer
7. Ketika baru pertama dihubungkan ke PC maka macropad otomatis berada pada layer 0,
8. Klik tombol tersebut dan ganti fungsi menjadi TG1(isi dari tab layer), ini artinya fungsi tombol tersebut adalah memindahkan layer sekarang ke layer 1
9. Pindah ke layer 1, lalu klik tombol tersebut lagi dan ganti fungsi menjadi TG2(isi dari tab layer), ini artinya fungsi tombol tersebut adalah memindahkan layer sekarang ke layer 2
10. Pindah ke layer 2, lalu klik tombol tersebut lagi dan ganti fungsi menjadi TG3(isi dari tab layer), ini artinya fungsi tombol tersebut adalah memindahkan layer sekarang ke layer 3
11. Pindah ke layer 3, lalu klik tombol tersebut lagi dan ganti fungsi menjadi TO1(isi dari tab layer), ini artinya fungsi tombol tersebut adalah memindahkan layer sekarang kembali lagi ke layer 0
12. Selesai

layer 0 ----> layer 1 ----> layer 2 ----> layer 3 ----> layer 0
TO1 TO2 TO3 TO0