

# 手模

1. 1号粉 + 1200ML水， 均匀搅拌60秒

2. 摆好手的姿势，垂直放进桶里，维持5分钟（一定不能碰到桶壁）

3. 轻轻晃动手腕，使空气进入，再慢慢松动手指，慢慢晃出取出（一定要慢，此步骤是成功的关键）

4. 2号粉 + 300ML水，搅拌60秒至酸奶状

5. 分2次灌入，边倒入边拍打桶边缘（去除气泡）

6. 静待45分钟

7. 脱膜，可用刀片轻轻划开胶体，把手膜取出，请务必小心

## \* 温馨提示

1. 提前想好手的姿势， 涂好护手霜
2. 记得搅拌底部和边缘，避免粉沉淀到桶里
3. 如果做牵手动作，尽量两只手紧贴，不要漏粉进去

## 成品气泡解决方法：

凸出的气泡：用小刀直接将气泡剔除，较大的气泡需要慢慢修除

凹入的气泡：模型泥修补，用少量的2号粉加水（1:2），调制成很稀的泥，填入凹洞，然后再抹平