

拖挂式自行车架安装指南

安全须知：

- 切勿搭载超过4辆自行车或搭载重量超过140磅（即63.5KGS的自行车）
- 安装此款自行车架前请去除后备箱及拖挂接口上的所有物品



装配前准备：

- 请清洁车辆的后备箱及拖挂接口
- 强烈建议您安装前佩戴手套



步骤 1：

- 将支架直管直接插入主支撑弯管上
- 插入安全插销，连接支架直管和支撑管，并固定
- 底部用长螺旋，垫片和自紧螺母固定



步骤 2：

- 将左右两条自行车承托管连接到支架直管上
- 用螺栓和自紧螺母将两个承托管固定到支架直管上



步骤 3：

- 将自行车架安装到车辆拖挂接口处。
- 插入保险插销，固定自行车架



步骤 4：

- 现在你可以将自行车放置到自行车架上
- 绑紧橡胶绑带，固定自行车。



最后

- 请确保自行车没有跟车辆接触
- 强烈建议您做一个试驾测试以确保自行车架已固定好

