

夹纵杆式银色款防风车顶架安装教学

安全须知：

- 安装前请将汽车停放熄火
- 安装前请清洗汽车及车顶，并移除车顶配件
- 承载重量不可超过68公斤
- 强烈建议由专业人员进行安装操作



步骤1:

- 用钥匙将嵌座盖打开
- 将螺丝插入嵌座并调整顶架长度



步骤2:

- 将车顶架放置在车顶
- 将嵌板放入嵌座底部，并用螺丝将其锁紧



步骤3:

- 将内六角扳手插入并顺时针旋转以拧紧螺丝
- 将嵌座盖关上（听到咔嚓声才算完整关上）



- 横轨架四端都请重复上述步骤

完成!

