

行李架横杆安装指南

安全须知

- 安装前请拆除车顶上的天线或其他配件
- 我们强烈的建议你安装前佩戴手套
- 切勿超载。本品限定载重量为150LBS/68KGS
- 切勿过度扭紧螺栓或螺母



我们这款横杆是专为原配有一体式横杆的车型设计的。横杆款式如图所示。

步骤 1:

用钥匙把底座的盖子打开，取出



步骤 2

- 如图所示插入六角匙，逆时针旋转拧松固定底座的螺栓，以调节横杆的长度
- 重复以上步骤调节其它底座



最后

· 将横杆放到车辆顶部

· 再次插入六角匙顺时针旋转扭紧螺栓固定底座

· 套上横杆盖子，插进钥匙上锁

· 重复以上步骤安装其他底座

