

行李架横杆安装指南

安全须知

- 安装前请拆除车顶上的天线或其他配件
- 我们强烈的建议你安装前佩戴手套
- 切勿超载 本品限定载重量为150LBS/68KGS
- 切勿过度扭紧螺栓或螺母



步骤 1

- 把橡胶保护垫套到横杆底座底部



- 请确保保护垫已套进底座底部的对应的安装孔上



步骤2

- 用钥匙打开防盗锁把横杆底座的盖子取出



- 插进六角匙，按逆时针旋转扭松底座固定螺栓，然后按住此螺栓不放，然后向外拉动底座以调节横杆长度。如图所示



步骤3

- 选择合适长度的卡扣



- 把卡扣连接到底座，然后插进固定螺旋。如图所示



- 插进六角匙，按顺时针旋转扭紧螺栓以固定卡扣

最后

- 套进底座的盖子，插进钥匙锁上防盗锁

- 重复以上步骤安装其他底座

