



VÆREBRO CARPORTE

Ordre nummer:1

2019-05-13



VÆREBRO CARPORTE

Husk at kontrollere styklisten inden du går i gang

Beskrivelse	Længde	Antal	Kommentar
-------------	--------	-------	-----------

Stolper

97x97 mm. trykimp. Stolpe	330	11	Stolper
------------------------------	-----	----	---------

Remme

45x195 mm. Spærtræ ubh.	690	1	Remme i sider, sadles ned i stolper
----------------------------	-----	---	--

Understernbrædder

25x200 mm. trykimp. Brædt	600	1	Understernbrædder siderne
25x200 mm. trykimp. Brædt	270	1	Understernbrædder siderne
25x200 mm. trykimp. Brædt	570	1	Understernbrædder for- og bagende

Beklædning

19x100 mm. trykimp. Brædt	300	132	Til beklædning af skur siderne
19x100 mm. trykimp. Brædt	300	108	Til beklædning af skur gavle

Tagplader

Plastmo Ecolite blåtonet	210	148	Tagplader monteres på spær med hældning
--------------------------	-----	-----	--



VÆREBRO CARPORTE

Plastmo Ecolite blåtonet	150	148	Tagplader monteres på spær med hældning
--------------------------	-----	-----	---

Spær			
45x195 mm. Spærtræ ubh.	570	15	Spær
45x195 mm. Spærtræ ubh.	300	30	Spær til taget

Skruer			
Plastmo bundskruer	60	2368	Skruer til tagplader
4,5 Skruer	70	1440	Til montering af yderste beklædning
4,5 Skruer	50	1920	Til montering af inderste beklædning



VÆREBRO CARPORTE

Husk at kontrollere styklisten inden du går i gang

1. Grundplan afsættes ved at hamre en stumplægte (A) i jorden til ca. markering af carportens hjørnestolper, en pæl i hvert hjørne.
2. Placer de syv skurstolper