

Aplikacja iDESCU – tworzenie aranżacji okiennych

Pobranie i instalacja: aplikację można pobrać z App Store oraz Google Play.

Uruchomienie: dostępny samouczek w menu oraz na ekranie początkowym.

Interfejs: przykładowe modele zasłon i firan, możliwość zmiany modeli, materiałów, tkanin

Tworzenie aranżacji:

- Zrób zdjęcie okna (centralnie, z fragmentem sufitu i podłogi).
- Wprowadź wymiary (centymetry) przyciskiem "Wpisz wymiary".

Modele i materiały:

- Kliknij dwukrotnie model, aby go przesunąć.
- Zmiana wymiarów aktywnego modelu za pomocą różowych i pomarańczowych uchwytów.
- Wybór materiału – przybliżenie wzoru, zastosowanie tkaniny.

Dodatkowe funkcje:

- Filtry modeli, zamówienie próbek (do sześciu).
- Kontakt z infolinią – możliwość wysłania zdjęcia aranżacji i porozmawiania z projektantem

Wycena i zamówienie: obliczenie ceny i możliwość zamówienia wybranej aranżacji.

Pomiar okna pod rolety rzymskie

Rolety rzymskie montujemy do sufitu, ściany lub na ramę okna. Poniżej kroki pomiaru:

1. Montaż do sufitu: zmierz wysokość od sufitu do miejsca końcowego rolety.
- Szerokość: zmierz szerokość wnęki okna + 5–7 cm z każdej strony.
2. Montaż na ramę okna: użyj uchwytów bezinwazyjnych (bez wiercenia).
- Pomiar szerokości: od klamki do połowy ramy po drugiej stronie.
 - Pomiar wysokości: od górnej ramy okna do parapetu.

Określanie wymiarów zasłon szytych na zamówienie

Rozróżniamy dwa rodzaje zasłon:

- Zasłony ozdobne – wiszące po bokach, szer. ok. 70 cm.
- Zasłony do zasłaniania – zasłaniają całe okno.

Pomiar zasłon ozdobnych:

- zmierz szerokość:, którą ma zajmować gotowa zasłona i wpisz w pole szerokości, natomiast ilość metrów tkaniny potrzebna do uszycia zasłony zostanie obliczona automatycznie
- Karnisz: dla takich zasłon może być dowolny (pojedynczy lub dwa krótkie).

Pomiar wysokości:

- Od żabki (lub ślizgu) do podłogi i odejmij ok 2 cm od podłogi
- Wykonaj przynajmniej dwa pomiary dla pewności poziomu.