

Legfontosabb AT parancsok

Az alábbi parancsok minden paramétere és tulajdonsága, részletes működése elolvasható a BC66 AT Command Manual dokumentumban! Néhány alkalmazásukra a korábbi fejlesztői meetup anyagai között találunk példákat.

ATE0 – AT command echo kikapcsolása (bekapcsolás: ATE1).

AT+QSCLK=0 – sleep konfigurálása (a példában kikapcsolásra kerül).

AT+QGACT=1,1,"u.iot.mt.gr.hu" – előzetesen rögzített PDN konfiguráció aktiválása.

AT+QIOPEN=1,0,"UDP","188.166.124.211",41234,0,1 – TCP vagy UDP socket indítása (a példában UDP, remote szerverként a T-Systems IoT Fórumát használva).

AT+QISEND=0,22,XY Elso NBIoT uzenete! – String formátumú, 22 karakter hosszúságú adat küldése egy aktív (a példában a 0 jelzésű) socketen keresztül.

AT+CCLK? – pillanatnyi idő lekérése "yy/MM/dd,hh:mm:ss±zz" formátumban.

AT+QPING=1,"google.com" – google.com ping (kapcsolat ellenőrzésére).