



## ATTENTION :

Ne pas mettre plus de 3.3v sur les broches 3V3, RX0 et TX0  
Ne pas brancher la broche 3V3 si le MiniMit est alimenté via le port DIN

## CONNECTEURS

