

Fenster Montageanleitung

1. Einsetzen und fixieren

Vor dem Einbau des Fensters sollte überprüft werden, ob die allgemeinen Vorbereitungen an Wand und Fenster abgeschlossen sind. Wir empfehlen, die Fenstermontage zu zweit durchzuführen. Setzen Sie nun den Fensterrahmen vorsichtig in die Wandöffnung und sichern Sie den Rahmen mit Montageunterlagen oder Druckscheiben.

2. Rahmen ausrichten

Richten Sie den Fensterrahmen mit einer Wasserwaage und druckfestem Auskleidungsmaterial an drei Stellen aus: horizontal, vertikal und in der Flucht, damit Sie die Fenster richtig schließen können. Der Abstand zum Mauerwerk sollte nun rundherum gleich sein.

3. Bohrungen und Verschrauben

Verwenden Sie einen Bohrer, um die Befestigungslöcher im Seitenfensterrahmen zu platzieren. Verwenden Sie einen Wandlochbohrer, um die Befestigungslöcher anzupassen. Bohren Sie dazu einen Bohrer durch die Rahmenlöcher direkt in die Wand. Anschließend den Rahmen mit festen Rahmenschrauben spannungsfrei an die offene Wand schrauben. Beginnen Sie mit den oberen Löchern.

4. Ausschäumen und abdichten

Wenn alles fest und gerade ist, reinigen Sie die Fugen. Je nach gewählter Art der Abdichtung können Sie die Fugen abdichten. Wenn Sie Dichtungsband verwendet haben, müssen Sie warten, bis das Dichtungsband zum Mauerwerk aufsteigt. Füllen Sie anschließend die Löcher in der Wandöffnung mit Montageschaum aus. Es kann sinnvoll sein, den Rahmen und die Dichtungsstreifen mit Klebeband abzudecken, um angrenzende Materialien zu schützen.

Wenn der Schaum vollständig ausgehärtet ist (Herstellerangaben beachten), können Sie das überschüssige Material vorsichtig abschneiden und das Abdeckband entfernen. Kleine Verschmutzungen lassen sich leicht mit einem PU-Reiniger entfernen.

5. Fensterflügel einhängen und ausrichten

Wenn Sie alle Schritte erfolgreich abgeschlossen haben, können Sie beide Fensterrahmen wieder einhängen. Zuerst unten am Eckband und dann oben am Scherenband. Stellen Sie sicher, dass der Sicherungsstift und damit der gesamte Rahmen richtig geschlossen ist. Beim Einrasten ist ein leises Klicken zu hören.

Fixieren Sie nun die Ausrichtung des Fensters mit den passenden Einstellern, damit der Flügel beim Schließen nicht klemmt. Bringen Sie abschließend die wasserdichten Kappen am Außenrahmen an.