

Assignment wrote with assembly convert to Machine code

Line	Instruction
0000000000000000	1110111100001111
0000000000000001	1110000000010000
0000000000000010	1011100000101010
0000000000000011	1011100100010100
0000000000000100	1011100100010111
0000000000000101	1011000100000011
0000000000000110	1001010000001110
0000000000000111	0000000000101000
0000000000001000	1111010000100010
0000000000001001	0011000000000000
0000000000001010	1111000000010001
0000000000001011	1001010000001110
0000000000001100	0000000000110001
0000000000001101	0010111110010000
0000000000001110	1011000100000110
0000000000001111	1001010000001110
0000000000010000	0000000000101000
0000000000010001	1111010000011010
0000000000010010	0011000000000000
0000000000010011	1111000000001010
0000000000010100	1001010000001110

000000000010101	0000000000110001
000000000010110	0010111110000000
000000000010111	0000111110011000
000000000011000	1110000000000000
000000000011001	1111010000001010
000000000011010	1001010000001110
000000000011011	0000000000100101
000000000011100	0011000010011010
000000000011101	1111010000010010
000000000011110	1110000010000000
000000000011111	1100000000000010
000000000100000	0101000010011010
000000000100001	1110001110000000
000000000100010	0000111100001001
000000000100011	0000111100001000
000000000100100	1011100100001011
000000000100101	1100111111011111
000000000100110	1110110000000000
000000000100111	1001010110010001
000000000101000	1001010100001000
000000000101001	0010111100010000
000000000101010	0000111100010001
000000000101011	0000111100010001

000000000101100	0000111100010001
000000000101101	0000111100010001
000000000101110	011100000000111
000000000101111	0111100000010000
000000000110000	1001010100001000
000000000110001	1001010100000001
000000000110010	1001010100001000