

$$R101 = ((V_o \cdot R102) / 0.75) - R102$$

$$R101 + R102 \leq V_o \cdot 1000$$

Rechnerische Werte
R101: 1598R
R102: 470R

C101 = 4,7k/R101 * 0,15µF
Rechnerischer Wert C101: ca. 440nF

