


Web firmware tool link 网页刷机工具链接

- <https://studenttechsupport.com/customcanespfw/factory/>
- System requirement 系统要求
 - Windows 10/11
 - USB port
 - CP210x Driver
 - Chrome V.130+


Factory Firmware Procedure 工厂固件流程




Empty board
空板



Connect USB
连接USB



Hold down button
按住下面按钮




While holding, press
top button once
按住时按上面按钮一下




Release top button
松掉上面按钮



Click blue button
按蓝色按钮




Click Circled
按圈起来的



Click one with "Silicon Labs"
按圈有"Silicon Labs"的选项


Factory Firmware Procedure 工厂固件流程




When seeing this
看到这个时



Release both button
松掉全部按钮




Wait
等待




Flash done
刷写成功

Go to test procedure 进入测试流程

Factory Test Procedure 工厂测试流程 (without 12v)




Unplug & reconnect USB
重新插拔USB



Press middle button
按中间按钮



Check if LED change colour
检查LED是否改变颜色




Press down button
按下面按钮



Check if Yello light on
检查黄灯是否亮起



(cont) Listen if relay click
(接上条) 听继电器有无动作



Disconnect USB
断开USB

Board layout 板子布局
(WAGO not shown) (WAGO没有安装)

