

Méthode de flash Windows

Utiliser `CCLoader_x86_64.exe` ou `CCloader.exe` depuis le dossier `\Windows` . Placer le .bin préparé dans le même dossier que l'exécutable CCLoader.

Commande à exécuter pour démarrer le processus de flash

```
CCLoader_x86_64.exe [COM port #] <filename>.bin 0
```

Exemple: CC2530ZNP-Prod.bin avec un NodeMCU sur le port COM6

```
CCLoader_x86_64.exe 6 CC2530ZNP-Prod.bin 0
```

©Syl20-30